

# Enduit protecteur



**Cet enduit de lissage très efficace est conçu pour sceller rapidement les planchers poreux et remplir les minuscules fissures d'une couche.**

- Crée une surface lisse et durable pour un lustre et une adhésion de l'enduit améliorés.
- Conçu pour adhérer au plancher lors d'une application de décapant normale; le produit peut s'enlever s'il est laissé au repos plus longtemps ou si l'application prend plus de temps.
- Offre une **résistance aux taches** pour protéger le carrelage contre les déversements.
- Permet d'obtenir une finition lustrée dès la première couche.
- Utiliser sur le carrelage ultra résistant et les planchers en terrazzo pour sceller les pores et créer une surface lisse et durable.
- Conçu pour sceller les planchers poreux d'une couche afin de réduire la main-d'œuvre et de minimiser les frais d'entretien.
- Seule la résistance au glissement est approuvée par UL.

## Caractéristiques de la formule :

- La performance d'une seule couche diminue le temps de main-d'œuvre
- Performance semi-permanente
- Durabilité d'un diamant
- Résistant aux taches
- Résistant au glissement

## Applications :

- Couvre environ 2 000 pieds carrés (186 mètres carrés) par gallon.
- Utiliser sur le carrelage ultra résistant, les planchers en terrazzo et en bois scellé et sur de nombreux types de planchers en béton.
- Il est recommandé de l'utiliser comme couche de base pour les planchers finis « non standard ».
- Excellente protection pour les planchers des établissements de soins de santé.

## Commande de produits

n° 11



FORMAT	DESCRIPTION
4 – 1 gal/3,78 L	Prêt à l'emploi
1 – 5 gal/18,9 L	Prêt à l'emploi



# Enduit protecteur



## MODE D'EMPLOI

### Première application



1. Avant l'application de l'enduit, s'assurer que la surface du plancher est bien préparée. Si le plancher a été décapé, tous les résidus de décapant doivent être retirés.
2. Toujours appliquer de légères couches à l'aide d'une vadrouille propre et sèche, d'un rouleau ou d'un applicateur en laine d'agneau (une vadrouille à rayonnées propre et sèche ou nouvelle est recommandée). Commencer par délimiter la zone avec du scellant. Ensuite, il est important d'appliquer l'enduit en traçant la forme d'un 8 afin de s'assurer que la zone est entièrement recouverte.
3. Laisser sécher au moins 45 minutes avant d'appliquer le fini ou une autre couche d'enduit. Une deuxième couche n'est toutefois généralement pas nécessaire ni recommandée dans la plupart des cas. Si une deuxième couche est appliquée, laisser sécher entre 1 heure et demie et 2 heures avant d'appliquer un fini. Laisser sécher plus longtemps dans les endroits à faible ventilation.

### Entretien courant

1. Garder les planchers propres et sans poussière ni gravier pour maximiser la durabilité.
2. Préserver le fini de façon appropriée. Voir les instructions sur l'étiquette de l'enduit de sol.

	OUI	NON
À base de polymère acrylique	X	
Fini métallique		X
Réparation facile	X	
Peut être enlevé s'il est laissé au repos plus longtemps ou si l'application prend plus de temps	X	
Résistant au glissement	X	
Résistance aux marques	X	
Réglémenté par le DOT		X

